

Руководство по эксплуатации на блок электронный SmartCode SD



Настоящее **Руководство по эксплуатации** распространяется на блок электронный (**БЭ**) **SmartCode SD** (в дальнейшем изделие) включает описание, рекомендации по установке и паспортные данные.

Изделие является датчиком движения и предназначено для контроля положения автомобиля, стоящего на охране, и выдаче сигнала о попытке перемещения автомобиля с места стоянки. Цифровой алгоритм работы обработки сигналов позволяет избежать ложных срабатываний изделия.


Основные функциональные возможности

- реакция на продольные и поперечные перемещения автомобиля;
- самоадаптация к начальному положению автомобиля;
- игнорирование вибраций от проезжающего транспорта, порывов ветра и других внешних воздействий, кроме перемещения;
- не нуждается в регулировке.

Основные технические характеристики

- диапазон напряжений питания.....10,5÷15 В
- ток потребления в охране.....не более 3 мА
- максимальный ток нагрузки.....не более 80 мА
- длительность выходного сигнала.....не менее 5 с
- диапазон рабочих температур.....минус 40°С÷плюс 85°С
- габаритные размеры (без кабеля).....56×36×22
- индикация при перемещении красное свечение индикатора 5с

Характеристики разъема

Номер контакта	Цвет провода	Назначение	
1	Зеленый	Не используется	
2	Синий	Выход (-)	
3	Черный	Корпус	
4	Красный	Питание +12 В	

Установка и подключение

Изделие устанавливается в салоне автомобиля. Необходимо жестко закрепить изделие, исключив возможность его смещения

относительно кузова автомобиля. К устройству управления изделие подключается кабелем, входящим в состав комплекта.

Комплект поставки

- блок изделия;
- кабель соединительный;
- руководство по эксплуатации.

Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства распространяются на изделие при соблюдении условий применения и рекомендаций по установке, изложенных в настоящем Руководстве.

Производитель не несет ответственности в случае некорректной установки (несоблюдения условий применения) изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями корпусов изделия и антенн, со следами воздействия высоких температур, коррозии, насекомых, грызунов, агрессивных жидкостей, а так же со следами «творческой доработки».

Гарантийные обязательства перед пользователем несет организация-установщик. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня приемки изделия ОТК изготовителя.

Изделие должно быть введено в эксплуатацию до окончания гарантийного срока хранения.

Особые отметки

Сделано в России

Предприятие изготовитель – ООО «Баг-Балт»
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, 28 «Б».
Тел./факс. 324-22-77, 329-17-49

БЭ SmartCode SD

Контролер _____

(роспись, Ф.И.О.)
М.П.

_____ (дата)